

別紙1 拠点一覧

拠点	住所
出納総務課	さいたま市浦和区高砂3-15-1
東部地域振興センター	春日部市大沼1-76
県央地域振興センター	上尾市南239-1
川越比企地域振興センター	川越市新宿町1-17-17
西部地域振興センター	所沢市並木1-8-1
利根地域振興センター	行田市本丸2-20
北部地域振興センター	熊谷市末広3-9-1
秩父地域振興センター	秩父市東町29-20
さいたま県税事務所	さいたま市浦和区北浦和5-6-5
川口県税事務所	川口市西青木2-13-1
朝霞県税事務所	朝霞市三原1-3-1
飯能県税事務所	飯能市双柳353
東松山県税事務所	東松山市六軒町5-1
本庄県税事務所	本庄市朝日町1-4-6
越谷県税事務所	越谷市越ヶ谷4-2-82

※鍵管理機能は、出納総務課に22台、北部地域振興センター（予定）に2台

※自動配車機能は、出納総務課に25台

ただし、公用車及び拠点は契約期間中に増減することがある。

別紙2 車両登録情報一覧

No	項目	記載内容等
1	メーカー名	トヨタ、日産 など
2	車両名	プリウス、エルグランド など
3	車両番号	大宮 501 も 0000 など
4	車両カテゴリ	小型乗用、軽貨物 など
5	乗車定員	5名 など
6	写真	jpeg 形式、png 形式の画像ファイルが登録可能であること。
7	システム上の表記名	プリウス(0000) など自由入力ができること。
8	駐車場所	車両を保有する拠点の名称
9	車両管理課所	車両を管理する課所の課所コード など
10	供用開始年月日	西暦表示
11	供用終了年月日	西暦表示
12	燃料の種類	ガソリン、軽油、電気 など
13	装備品	ETC、スタッドレスタイヤ など
14	備考	その他任意の情報

別紙3 予約情報一覧

No	項目	記載内容
1	予約ユーザー名	ログイン ID により自動表示
2	使用者氏名	
3	利用開始日時 利用終了日時	当初登録時と変更後に対応する
4	駐車場所選択	利用したい駐車場所を一つ以上選択できる (選択できる数に制限なし)
5	予約条件	自動配車、車両カテゴリ指定、車両指定の3種類
6	乗車車両名	プリウス大宮 501 も 0000 など 選択された拠点の車両が 表示されるようにする
7	備考欄	任意の連絡先等

別紙4 運行情報一覧

No	項目	記載内容
1	車両使用者	氏名を入力
2	使用者部署	予約時のユーザー名を表示し、必要に応じて修正可とする。
3	利用開始日時 利用終了日時	実際の利用に合わせた時間。
4	使用開始走行距離	運行実績を確認する際に、どちらかの情報をもって、どちらかの内容を算定し、表記できる場合は入力項目にする必要はない。
5	使用終了走行距離	
6	使用走行距離	
7	日常点検・安全運転 チェック(運行前)	車両外観、灯火類、タイヤの空気圧、ルームミラー位置などの点検。 詳細は、「別紙5 日常点検・安全運転チェック情報一覧」
8	日常点検・安全運転 チェック(運行後)	
9	酒気帯びの有無の確認(運行前)	安全運転管理者の業務として、記録するとされている項目のすべて。
10	酒気帯びの有無の確認(運行後)	
11	行先	
12	用務	
13	同乗者	
14	給油量	燃料を給油した場合の給油量。
15	備考	

別紙5 日常点検・安全運転チェック情報一覧

No	項目	記載内容
1	車両外観等の確認	
	車両図に無い新たな傷やへこみがないか	運行開始前、運行終了後に確認。
	タイヤは4輪とも空気が抜ける音はしないか	左記項目を確認したことを確認できればよく、項目を表示して、チェックする方式可。
	ウインカーは正常に点滅しているか	
2	乗車時に確認	
	シート位置は適正か	運行開始前、運行終了後に確認。
	シートベルトは適切に装着できるか	左記項目を確認したことを確認できればよく、項目を表示して、チェックする方式可。
	ルームミラーとドアミラーは正しく視認できるか	
3	安全運転に関する確認	
	駐車場では車を降りて再確認	
	同乗者は駐車誘導等で運転者をアシスト	運行開始前に確認。
	前車との車間距離は、2秒以上	左記項目を確認したことを確認できればよく、項目を表示して、チェックする方式可。
	信号待ちでは前車後輪が見える位置で停車	
	交差点では危険を探して、左右を確認	